

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922) 49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
 Тольяти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://teplov.nt-rt.ru> || [tvo@nt-rt.ru](mailto:tvo@nt-rt.ru)

## Адаптеры


### Адаптер Моно М-М



Адаптер предназначен для соединения патрубка теплогенерирующего аппарата с дымоходом.

Толщина металла, мм	D	80	100	110	115	120	125	130	135	150	160	180	200	250	>300*
0,5	Вес, кг	0,13	0,25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0,8	Вес, кг	*	*	0,26	0,27	0,28	0,31	0,31	0,33	0,36	0,41	0,43	0,48	0,60	*

### Адаптер переход Моно М-М



Адаптер - переход предназначен для соединения патрубка теплогенерирующего аппарата с дымоходом другого диаметра.

Толщина металла, мм	D	100	100	100	110	110	115	120	120	120	125	130	130	130	135	140	150	150	160	180	180	200	220	230	>300*
		D1	110	115	120	115	120	120	125	130	150	130	135	140	150	150	160	180	180	200	200	220	250	250	
0,8	H	125	129	129	129	129	129	129	129	142	129	129	129	130	129	129	129	141	132	132	132	141	132		
	Вес, кг	0,32	0,32	0,32	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	0,45	0,48	0,48	0,51	0,58	0,65	0,70	0,73	

### Адаптер переход Моно М-М (С)



Адаптер - переход предназначен для соединения патрубка теплогенерирующего аппарата с дымоходом другого диаметра. Изготовлен из составных частей, имеет конусную форму.

Толщина металла, мм	D	80	80	80	80	120	150	160	200	>300*
		D1	100	110	115	120	150	200	200	250
0,50	H	220	220	220	220	220	220	220	220	
0,50	Вес, кг	0,181	0,29	0,29	0,37	*	*	*	*	*
0,80	Вес, кг	*	*	*	*	0,69	0,89	0,89	1,15	*